



## **NÁVOD NA ÚDRŽBU - PVC**

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech bytů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění.

Na každé čištění po ukončení stavebních prací nebo základní čištění musí bezprostředně navazovat ošetření povrchu předtím, než začnete podlahu používat. Ošetřením povrchu bude zmenšeno následné špinění plochy, materiál bude chráněn proti mechanickým vlivům a běžné denní čištění bude velmi zjednodušeno.

Pro vytvoření ochranné vrstvy použijte speciální přípravek na podlahy. Podlahové topení závčas vypněte, zamezte přímému slunečnímu záření a průvanu. Naneste produkt dvakrát neředěný ve formě pravidelného tenkého filmu. Použijte mop se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Před nanesením druhé vrstvy nechte první nátěr dostatečně zaschnout (cca. 45 minut). Ochranné vrstvy nanášejte do kříže. Po nanesení poslední vrstvy nechte celou plochu dobře proschnout (asi 12 hodin, nejlépe přes noc), až potom můžete Vaši podlahu používat.

Tvrdošijné skvrny a rýhy od gumových podpatků, které není možno odstranit při běžném čištění a ošetřování, odstraní univerzálním přípravkem na odstranění skvrn za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Vzhledem k tomu, že produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno vyčištěné místo po odstranění špíny a zbytků přípravku ošetřit hadrem namočeným v tom produktu, kterým byla ochranná vrstva vytvořena. Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

Doporučené čistící přípravky od Dr. Schutz