



NÁVOD NA ÚDRŽBU – dřevěné podlahy

Na čerstvě nalakované nebo olejované dřevěné podlahy se smí vstupovat teprve následující den. Čím více je podlaha v prvních dnech chráněná, tím déle vydrží olejovaný nebo lakovaný povrch. Plné zatížení je doporučeno po 8-14 dnech. První týden čistíme jen nasucho a nepokládáme koberce. Nábytek a jiné zařizovací předměty stavíme opatrně. Stoly a nohy od židlí opatříme vhodnými podložkami, např. plstí. Používáme pouze kolečkové židle s měkkými (pryžovými) kolečky. Hrubé nečistoty a písek působí jako brusný papír a musí se odstranit koštětem nebo vysavačem. Jemné nečistoty a prach lze setřít na vlhko (jemně vlhký mop nebo hadr). **Důležité!!!** Nevytírat příliš mokrým hadrem, mohlo by dojít k poškození podlahy.

Čištění – běžné čištění vysavačem, smetákem nebo mopem. Občas vytřít důkladně vyždímaným hadrem. Nepoužívat žádné agresivní čisticí prostředky pro domácnost. Hadr na zem používat pouze navlhčený. Vytření příliš vlhkým hadrem může poškodit povrch parket a lakovaný povrch. Čisticí prostředky s mikrovlákny a parní čističe pro parketové podlahy vůbec nepoužívat. Běžnou údržbu provádět přípravkem pro údržbu parket viz návod. Četnost použití závisí na intenzitě namáhání podlahy: jednou měsíčně nebo po 2 měsících.

Skvrny nejlépe odstraníme vlhkým hadrem případně použijte trochu mazlavého mýdla nebo splachovacího prostředku.

Vyhňte se při umývání nadbytečné a zůstávající vlhkosti na podlaze.