



## **NÁVOD NA ÚDRŽBU – KOBERCE**

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat, aby splňovaly dlouhodobě svůj účel.

Běžné denní čištění je rozhodující pro čistotu koberce a určuje, v jakých intervalech bude nutné provádět intenzivní čištění. Aby byl udržen reprezentativní vzhled podlahoviny, je důležité během denního čištění a vysávání prachu i pravidelné odstraňování skvrn.

Při nízkém zatížení se doporučuje používat pro denní čištění výkonný vysavač s plochou sací hubicí, aby nevzniklo zfilcování povrchu.

Pravidelné vysávání výkonným kartáčovým vysavačem, odstraňuje vedle nečistot volně ležících na povrchu i znečištění, které je usazeno hluboko ve vláknu. Vzhledem k intenzivnímu mechanickému namáhání by měla být tato metoda u vlněných koberců používána pouze v silně zatěžovaných nebo znečištěných prostorách. Kartáč vysavače musí být při čištění nastaven na nejnižší stupeň.

Každou skvrnu odstranit pokud možno ihned, nenechat zaschnout!!! Tekutiny odsajte savými hadry, volně ležící nečistoty vysajte. Odstraňování skvrny provádět vždy od kraje do středu, nerozmazávat, nýbrž bodovým tlakem odsávat. K odstranění skvrny nepoužívat žádné obvyklé domácí čističe nebo saponátové prostředky. Odstraňovač skvrn nestříkat přímo na znečištěné místo, nastříknout na hadřík a do skvrny bodově vmasírovat. Rozpuštěnou skvrnu suchou částí hadříku odsát a místo přechistit čistou vodou a následně za použití savých bílých papírových ubrousků vyčištěné místo vysušit. Při odstraňování skvrn místo nedřít a koberec nepromáčet.