



NÁVOD NA ÚDRŽBU –VINYL

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech bytů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění.

Běžné čištění a ošetřování:

Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádějte vlhkým stíráním mopem. Pro odstranění přilnutých nečistot použijte CC-PU- čistič zředěný v poměru 1:200 s vodou a plochu vytírejte ručně nebo čistícím automatem. Pokud není možno uplívající nečistoty odstranit běžným čištěním, doporučuje se provést mezistupňové čištění roztokem CC-PU-čističe a vody v koncentraci odpovídající znečištění. Čištění provádějte za pomoci kartáče nebo čistícím automatem.

Odstraňování skvrn:

Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstraníte neředěným CC-PU-čističem za pomoci hadříku. Na závěr místo přemyjte čistou vodou. Skvrny odstraňujeme pokud možno neodkladně, neboť některé typy skvrn při zestárnutí do povrchu migrují a jejich úplné odstranění je poté velmi obtížné nebo nemožné.