

umývajte bežnými saponátovými mycími prostriedkami. Nepoužívajte prípravky na báze piesku, brúsnych pást, rôzne riedidlá a rozpúšťadlá. Kovanie, zámok a pánty premažte minimálne jedenkrát za dva mesiace (prípadne podľa potreby) olejom pre stroje alebo mazacím tukom. Samozatvárače je nutné pravidelne 1x mesačne skontrolovať, či dostatočne dovierajú dvere. Pri netesnosti je nutné podľa nákresu výrobcu nastaviť samozatvárač a namazať tukom strelku zámku. Pravidelne vykonávajte jedenkrát za pol roka premazanie nielen strelky a západky zámku, ale i pantov. Na dvere nepripevňujte predmety, ktoré nie sú určené k doplneniu funkcie dverného krídla.

ZÁSADY KONTROLY PREVÁDZKYSCHOPNOSTI POŽIARNEHO UZÁVERU JAVAB

Požiarny uzáver sa vždy skladá z požiarnych dverí a požiarienej zárubne, zabudované do podpernej konštrukcie (ŽB alebo murovaná stena alebo ľahká montovaná konštrukcia).

Požiariene dvere JAVAB môžu byť osadené do požiarienej obložkovej zárubne alebo jednodielnej ocelovej zárubne.

Kontrolu prevádzkyschopnosti vykonáva iba osoba oprávnená výrobcom požiarnych dverí.

POVINNÉ PRVKY UZÁVERU JAVAB

- požiarna zárubňa (obložková alebo kovová)
- požiariene dvere JAVAB
- pánty 3 ks (alebo viac podľa typu dverí)
- u vrchného pántu nalepený štítok s registračným číslom (na dvernom krídle a zárubni)
- zámok s kalenou strelkou
- speniteľná páska po obvode dverí

ĎALŠIE MOŽNÉ PRÍSLUŠENSTVO • kukátko, padacia lišta, samozatvárač a iné

ZÁSADY PRE VÝBER KOVANIA

Vrchné kovanie a vložka musia mať vždy odolnosť minimálne tej triedy ako má dverné krídlo. Vložka zásadne vždy dodáva stavba alebo investor pre zachovanie bezpečnosti a zabráneniu kopírovania kľúčov!

ÚDAJE PRE NASTAVOVANIE DVERÍ

Dverné krídlo v zárubni a jeho zaisťovacie prvky musia byť prispôsobené a nastavené tak aby:

A/ špára medzi zárubňou a krídlom v polodrážke bola v rozsahu 3-5 mm.

B/ zámok umožňuje bezproblémové zatvorenie a otvorenie dverí, pri priehybu krídla uhlopriečne a pozdĺžne +/- 4 mm (dle ČSN 746401 kap. povolené úchytky)

Vykonávame vizuálnu a funkčnú kontrolu povinných prvkov a príslušenstva.

KONTROLUJEME FUNKCIU OSADENIA, ÚPLNOSŤ A TESNOSŤ:

- požiarna zárubňa - obložková alebo kovová, upevnenie zárubne a jej stav
- dvere JAVAB (funkcia dverí, ich stav a úplnosť viz povolené odchylky)
- panty 3 ks (alebo viac podľa typu dverí)
- štítok s registračným číslom nalepený na vrchnom pánte (čitateľnosť označenia)
- zámok s kalenou strelkou (funkcia zámku)
- speniteľná páska po obvode dverí (celistvosť pásky a tesnenie vo dverách)
- ostatné kovanie osadené na uzávere (funkcia)

V prípade mechanického poškodenia alebo netesnosti uzáveru je nutné takéto vady ihneď odstrániť. S dverami zaobchádzajte opatrne, najmä im škodí rázne zatváranie s požitím sily.

Kovanie, zámok a pánty premažte minimálne 1x za dva mesiace (prípadne podľa potreby) olejom pre stroje alebo mazacím tukom.

Samozatvárače je nutné pravidelne 1x mesačne skontrolovať, či dostatočne dovierajú dvere. Pri netesnosti je nutné podľa nákresu výrobcu nastaviť samozatvárač a namazať tukom strelku zámku. Pravidelne vykonávajte 1x za pol roka premazanie nielen strelky a západky zámku, ale aj pantov. Na dvere nepripevňujte predmety, ktoré nie sú určené k doplneniu funkcie dverného krídla.

OBECNÉ POKYNY PRO PREPRAVU, SKLADOVANIE, MONTÁŽ, ÚDRŽBU A POUŽÍVANIE DVERÍ A ZÁRUBNÍ VYROBENÝCH FIRMOU JAVAB

[1] OBECNÉ POKYNY PRE PREPRAVU, SKLADOVANIE, MONTÁŽ, ÚDRŽBU A POUŽÍVANIE DVERÍ A ZÁRUBNÍ VYROBENÝCH FIRMOU JAVAB

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Výrobky prepravujte na krytých ložných plochách. Dbajte na starostlivé uloženie a fixáciu. S výrobkami manipulujte ručne alebo pomocou prenášacích pásov, popr.pomocou špeciálnych prísaviek.

Neposúvajte výrobky po zemi ani po tvrdom podklade.

Zárubne a dverné krídla sú dodávané v obale kombinovanej z kartonovej krabice a strečovej folie, ktorá zabraňuje ich poškodeniu pri preprave a manipulácii. Nedoporučuje sa preprava takým spôsobom, kde hrozí možnosť poškodenia zárubní oderom, nasiaknutím vodou, priehyb v dĺžke pri nerovnomernom podložení a pod.

SKLADOVANIE

Dverné krídla a zárubne skladujte v suchých krytých priestoroch na plochých a rovných podlažkách v zvislej polohe. Vo vodorovnej polohe možno skladovať iba krátkodobo (do 7 dní), pri stohovaní je nutné vždy jednotlivé vrstvy prekladať. Dbajte na zaistenie proti poškodeniu najmä čelných hrán.

Požadované hodnoty pre naše výrobky:

- min. teplota prostredia 15°C
- max. teplotný a vlhkosťný rozdiel interiéru oddelených dvermi je 4°C
- rozdiel relatívnej vlhkosti vzduchu v oboch interieroch oddelených dvermi je do 15%
- doporučená vlhkosť steny, omietok, podlah do 12 % so zaisteným vetraním interieru

NÁVOD NA POUŽITIE, ČISTENIE A ÚDRŽBU

Použitie a ošetrovanie výrobku v povrchu folia, CPL, HPL (vysoký lesk), dýha

Ochranná folia - ochrannú foliu, ktorou sú dvere opatrené, nikdy neodstraňujte pred dokončením všetkých prác.

Okamžite po stiahnutí ochrannej folie doporučujeme ošetrovanie povrchu dverí vhodným leštidlom (leštenka na dvere a nábytok) a za použitia novej čistej jemnej mikrovláknitej alebo plstenej tkaniny ľahko vyleštíte. Dosiahnete tak optimálnu odolnosť povrchu proti poškriabaniu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie používajte vlhké tkaniny s mikrovláknom alebo jelenice a teplú vodu s mydlovým čističom. Po vyčistení ošetríte povrch prostriedkom na nábytok – leštenka, najprv vyskúšajte na malú, menej viditeľnú časť dverí a zárubní. Nikdy nečistíte povrch na sucho, nepoužívajte papierové utierky. Vyvarujte sa použitiu ostrých predmetov alebo predmety s abrazívnym povrchom ako sú kartáče, škrabky, drátenky a pod. Pre čistenie nepoužívajte prípravky s organickými rozpúšťadlami (rozpúšťadlá typu: benzín, toluen, aceton atd.) a prostriedky obsahujúce kyselý zlučovník, nepoužívajte tiež silikonové leštenky a prípravky s obsahom alkoholu, ktoré môžu poškodiť povrch a ani abrazívne prípravky (Cif, Real...).

Pretože zo spodnej strany vlhkosť ľahšie preniká do konštrukcie dverí či zárubní, zotierajte preto podlahu s výžmýkanou handrou, nelejte vodu priamo na zem, inak hrozí nebezpečie skrútenia alebo farebnej zmeny povrchových úprav či odlepenie dokončovacieho materialu, ako dôsledok necitlivého zaobchádzania s vodou. Naše výrobky nie sú určené k priamemu styku s vodou.

ÚDRŽBA A NASTAVOVANIE

Dvere ani zárubňa nevyžadujú zvláštnu údržbu. Dvere pokiaľ sú osadené v obložkovej zárubni majú bezúdržbové závesy, doporučujeme jedenkrát za rok alebo v prípade potreby nastavenie závesov (ak je treba) a dotiahnutie držiaka závesu. Niektoré závesy sa nastavujú zašrobovaním alebo naopak

prevyšovaním prípadne podľa montážneho návodu. Jedenkrát do roka doporučujeme premazanie zámku (jeho pohyblivých častí).

Je nevyhnutné sa vyvarovať mechanickým zásahom a mechanickému poškodeniu. Bežné používanie dverí a zárubní zaručuje dlhoročnú spokojnosť s našimi výrobkami. Je nutné sa vyvarovať styku povrchu dverí s ostrými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy. Nedovoľte, aby došlo k nárazom do dverí, úderom rôznymi predmetmi alebo násilnému zatváraní prievanom. Vo všetkých týchto situáciách hrozí mechanické poškodenie, prípadne rozbitie sklenenej výplne. Vyvarujte sa snahe násilne otvoriť dvere, pokiaľ sú zamknuté. Dvere ovládejte zľahka, nepoužívajte násilie. Pri otváraní a zatváraní dverí používať kľučku, inak môže prísť k poškodeniu alebo vytrhnutiu protiplechu alebo zámku. Nerobte zásahy do konštrukcie dverí a zárubní.

OŠETROVANIE POVRCHU

Pri ošetrovaní povrchu dverí doporučujeme použiť roztok vody a čistiacich prípravkov na báze mydla. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú piesok a chlór alebo také, ktoré môžu narušiť štruktúru povrchu dverí. Ďalej by povrchová úprava dverí nemala prísť do styku s ostrými predmetmi, ktoré ich môžu poškodiť.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Nepoužité obaly a nespotrebované časti výrobku odovzdávajte organizáciám, ktoré sú oprávnené k výkupu, k likvidácii, či ku spracovaniu odpadov.

ZÁRUKA

Na zárubne je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré bolo spôsobené nedodržaním vyššie uvedených pokynov. Platnosť vlastností zárubní deklarovaných výrobcom je zachovaná iba v prípade dodržania vyššie uvedených doporučení a za predpokladu, že nedošlo k akejkoľvek fyzickej úprave zárubne.

Hoci vlastná montáž obložkovej zárubne je jednoduchá, výrobca doporučuje zadať ju odbornej montážnej firme. (Záručná doba na výrobok je poskytovaná po dobu 24 mesiacov iba v prípade montáže montážnou firmou autorizovanou výrobcom.)

[2] NÁVOD NA MONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ A OBLOŽKOVÝCH PROTIPOŽIARNÝCH ZÁRUBNÍ JAVAB

Požiarne uzáver a požiarne dymotesný uzáver môže montovať iba osoba poverená výrobcom. Montáž je možné vykonávať iba do skontrolovaného stavebného otvoru po ukončení maliarskych, tapetárskych a podlahárskych prác.

POSTUP MONTÁŽE

Jednotlivé diely zárubne vybalíme a prekontrolujeme ich rozmery a úplnosť dodávky. Balenie obsahuje: tesnenie, 4ks obložky, 2 ks stojky tela zárubne, vrchný diel tela zárubne, 3 ks závesov, 3 ks púzdiel, balíček kovania, protiplech, skrutky, kolíky a excentry. Vlastnú montáž vykonávame na rovnej ploche (doska, montážne kozy). K spojeniu jednotlivých dielov používame vhodné lepidlo na drevo a dodané spojovacie prostriedky. Pred montážou si pripravíme drevené klíny a rozpery.

NÁVOD MONTÁŽE

- spojíme prednú stranu obložiek (tie s otvormi na pánty a protiplech) pomocou lepidla a excentrov
- zmontujeme telo zárubne pomocou kolíkou a skrutiek (obr. 4)
- tieto dva diely zlepieme dohromady a zárubňu vyrovnáme (obr. 5), (obr. 6), vložíme tesnenie do vyfrézovanej drážky po celom obvode
- na zárubňu prišrobujeme protiplech (nutné predvrtat) a púzdra na pánty, do ktorých nasunieme pánty a utiahneme imbusovým kľúčom cez vyvrtaný otvor (obr. 7), (obr. 8)

- takto pripravenú zárubňu osadíme do stavebného otvoru, vyrovnáme, vyklínujeme, rozoprieme pomocou rozper dole a v strede
- stavebný otvor – stenu navlhčíme vodou pomocou rozprašovača a nakoniec zapevníme montážnou penou. Po vytvrdnutí peny zrežeme prebytnú časť peny (obr. 9)
- zaklopíme zadnú stranu obložiek, ktorú si pripravíme rovnako ako prednú stranu (obr. 10)
- osadíme dvere a nastavíme ich
- zahladíme viditeľné špáry po obvode zárubne (pokiaľ je nerovná stena, vytmelte špáru medzi zárubňou a stenou. Druh tmelu zvolte podľa veľkosti špáry a farby steny. V prípade montáže obložiek v miestach s možnosťou výskytu vlhkosti (kúpelne) doporučujeme vytmeliť špáru medzi zárubňou a podlahou transparentným silikónovým tmelom.

PROTIPOŽIARNA ÚPRAVA ZÁRUBNE

Protipožiarna úprava zárubní spočíva v zosilnenej konštrukcie ostena zárubne po celom obvode hranolkom na pántovej strane zárubne. Dodané hranolky dôkladne nalepíme (k ostenu zárubne a obložke) a prišrobujeme (k ostenu zárubne). Dutina medzi obložkovou zárubňou musí byť úplne vyplnená protipožiarnou montážnou penou Nullifire FF197 (Tremco illbruck s.r.o, ČR). V balení požiarnych zárubní je 6 ks kovových prúžkov v dĺžke cca 20 cm. 3 ks prišrobujeme k telu zárubne na jednej strane zárubne, postup opakujeme na druhej strane a ukotvíme zárubňu do steny, používame priložené šrobky 16 mm. Vlastná montáž zárubne prebieha podľa návodu.

[3] NÁVOD NA MONTÁŽ DVERÍ A PROTIPOŽIARNÝCH DVERÍ

Vnútorne interiérové dvere JAVAB je možné montovať iba do vysušených a odvetraných priestorov (viď bod: *Doporučené hodnoty pre náš výrobok*). Iné hodnoty môžu spôsobiť nevratnú deformáciu výrobku.

Dvere sú štandardne dodávané s pripravenými pántami (3ks), so zadlabaným zámkom (1ks, štandardne s roztečou 72mm, pokiaľ není požadovaná iná rozteč zámku). Vo dverách je pripravený otvor na umiestnenie kľučky a na kľuč. Dvere zavesíte na pripravené pánty v zárubni. Následne môžete osadiť kľučku (není súčasťou dodávky dverí). Skontrolujete tesnosť dverí voči zárubni, ľahkosť otvárania a následne zatvárania pomocou kľučky. Ďalej pokračujte podľa bodu „*Údržba a nastavovanie*“. **Není povolený žiadny zásah do dverí ako je napríklad skracovanie dverí.** Voľná medzera medzi spodnou hranou křídla u požiarnych dverí a podlahou nesmie presahovať 10 mm. Po zavesení dverí na pripravené pánty je nutné vykonať vizuálnu kontrolu tesnosti dverí.

DVERE DYMOTESNÉ

Dvere dymotesné sa montujú do zárubní s tesnením. Do spodnej hrany dverí je zafrézovaná padacia tesniaca lišta, ktorá je pripevnená skrutkami a dá sa kedykoľvek demontovať. Postup montáže je rovnaký ako u požiarnych dverí.

Na záver je nutné vykonať nastavenie padacej lišty - pomocou plastového trnu na závesovej strane dverí je padaciu lištu možno nastaviť (max. +10 mm), pričom spodná hrana tesnenia padacej lišty musí dosadnúť po celej svojej dĺžke na hotovú podlahu. Po prevedení montáže je nutné vykonať vizuálnu kontrolu tesnosti dverí.

Návody na montáž sú k stiahnutiu na <http://www.javab.cz/ke-stazeni>

[4] NÁVOD NA KONTROLU, ÚDRŽBU, OBSLUHU A OPRAVU

ÚDRŽBA POŽIARNEHO UZÁVERU

Požiarne dvere (pokiaľ nie sú spolu s požiarnou zárubňou) musia byť osadené do požiarnej zárubne schváleného typu s uvedenou požiarnou odolnosťou. Vzdušná vlhkosť nesmie presahovať 50 %. Podľa vyhlášky je nutné minimálne jedenkrát ročne vykonávať vizuálnu kontrolu požiarneho uzáveru vrátane jeho doplnkov (vrchného kovania, samozatvárača, požiarneho obvodového tesnenia, padacej lišty). V prípade mechanického poškodenia alebo netesnosti uzáveru je nutné takéto vady ihneď odstrániť.

S dverami zaobchádzajte opatrne, najmä im škodí razné zatváranie s použitím sily. Dverné křídla